

使用方法

- 紙の両面を比べて、より白い面がプリント面です。指紋がつかないように用紙の端を持ち、プリンターの取扱説明書に従って用紙をセットしてください。
 - * 用紙が反っている場合は、紙詰まりの原因となりますので手で直してからセットしてください。
 - * 多枚数をセットして1枚ずつ送られない場合は、1枚ずつセットしてください。
- 高温・多湿の環境ではプリントしないでください(使用環境: 温度15~25℃、湿度30~70% RH)。
- プリンターの用紙設定は、下表の設定を推奨します。色調整などはお好みに応じて設定してください。

< 推奨用紙設定 >

プリンターメーカー	用紙設定	印刷モード
Canon	写真用紙光沢ゴールド	標準
EPSON	EPSON写真用紙	高精細
HP	プレミアムプラスフォト用紙	高画質
その他	各社基準最高級用紙	

- プリント後、24時間ほど完全に乾燥させてから保存してください。

使用上の注意

- この商品はインクジェットプリンター専用の用紙です。他の方式のプリンター(レーザープリンター、熱転写プリンターなど)やコピー機には使用しないでください。
- より白い面がプリント面です。裏面はインクジェット適正はありません。
- 顔料インクのプリンターでご使用の場合は、用紙の光沢感が損なわれることがあります。
- 用紙を取り出したりプリンターにセットする際は、用紙の端を持つようにしてください。またプリント面をこすったり、汚したり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。

保管上の注意

- 未使用の用紙は元のパッケージに入れ、封を閉じて高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- プリント後の色褪せの程度は、プリンターの機種や保管条件によって大きく異なります。室内に飾る場合は、直射日光を避けガラスカバー付きの額などに入れる事をお薦めします。

イルフォードの多彩な商品とその詳細については、ホームページをご覧ください。

www.ilford-jetgraph.jp