

準備するもの



ゴフフレーム<スタンダード>
スターターキット



ストレッチバー・コーナー支柱
(4本)



キャンバスプリント

組み立てには、「ゴフフレーム<スタンダード> スターターキット」が必要です。

緑のコーナークランプは再利用できますので、初回にご購入いただけますと続けて使用することができます。

組み立てには、縦横各2本・計4本のストレッチバーが必要です。プリントの大きさに合うサイズのストレッチバーをご購入ください。
必要に応じて、カッターマット・カッターをご用意ください。

プリント方法

ゴフフレーム<スタンダード>にマウントするキャンバスは、ストレッチバーのサイズ(正面から見える部分)より、一辺につき約48mmずつ大きくプリント(カット)をします。

詳しくは、別紙の「スタンダード制作マニュアル<プリント・位置合わせ編>」をご参照ください。

制作方法



1

ストレッチバーから黄色の粘着テープ剥離紙をはがします。粘着面を上にして、ストレッチバーをコーナークランプに差し込みます。

ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっている事を確かめ、しっかりと下に押し込みます。

(コーナークランプの挿入溝には凹凸があるため、バーは裏表逆には差し込めないようになっています。)

センターブレースを取り付ける際には、組み立て前にストレッチバーにジョイントクリップをねじ止めします。◀詳細は次項



2

フレームをひっくり返して、印字面を裏にしたプリントの中央に置きます(コーナーの外側をプリントに合わせる)。ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっていれば、粘着面がキャンバスに貼りつかず簡単に位置決めを行うことができます。

位置が決まったら、ストレッチバーを押し込みキャンバスへと貼り付けます。



3



ストレッチバーを下におさえつけながら、コーナークランプを引き上げて取り外します。

その後、プリントの余分な部分を、カッターもしくはキャンバストリマーを用いてストレッチバーのエッジに沿って切り取ります。



プリントのコーナーに切り込みを入れます。切り込みを入れた部分は、コーナーを折って、ストレッチバーの粘着テープに貼りつけます。



スターターキットに含まれている少量のグルー（中性接着剤）を、ストレッチバーの内側に沿って塗り、ストレッチバーを内側に折ってフレームを閉じます。付属のピンを穴に入れ、指で押すかハンマーで軽く叩いてフレームの面まで押し込みます。同じ作業をすべてのコーナーで行ってください。



コーナー支柱をフレームの各コーナーの溝に差し込みます。
(4カ所)

※20.3cm (8 インチ) 以下のストレッチバーは、サイズが小さく補強不要のためコーナー支柱は含まれていません。



！完成！

オプション

45.7cm(18 インチ)以上の大型サイズやパノラマサイズを制作する場合

補強用にセンターブレース(別売)の設置をおすすめします。

<取付方法>

制作方法①にてコーナークランプを組み立てる際、センターブレースを設置する辺のストレッチバーの中央にジョイントクリップをねじ止めします。

※ねじは付属しておりません。タッピングネジ(M3.5x12)をご用意ください。

フレーム完成後に、ジョイントクリップにセンターブレースを差し込みます。



ジョイントクリップ



センターブレース

ストレッチバーの長さをカスタマイズする場合

トリミングステーション(近日販売開始予定)を使用することで、ストレッチバーの長さをカスタマイズし、お好みのサイズを作ることができます。



複数のゴーフレームを繋げて飾る場合

コラーズクリップ(別売)をバーの裏面のフチ部分に設置し、複数のフレームを繋げて飾ることができます。

